

Caractéristiques techniques

Modèle		L3200 (Arceau de sécurité rabattable arrière)	L3200 (Arceau de sécurité central)
		DT (4RM)	
Moteur		D1703-MA-E2A	
Modèle		D1703-MA-E2A	
Type (fabricant : Kubota)		E-TVCS, diesel, vertical, injection indirecte, 4 temps, refroidi par eau	
Puissance moteur*	kW (ch)	24,6 (33,4)@2500 tr/mn	
Puissance de prise de force*	kW (ch)	21,3 (29,0)@2500 tr/mn	
Nombre de cylindres		3	
Course et alésage	mm	87× 92,4	
Cylindrée	cm ³	1647	
Batterie		12V.RC : 123min, CCA : 490A	
Capacité du réservoir à carburant l		34	
Prise de force		Indépendante, continue	
Prise de force arrière (540 tr/mn)		Indépendante, continue	
Hydraulique		Catégorie I	
Capacité de la pompe (principale) l/min.		22,2	
(PS) l/min.		13,5	
Attelage 3 points		Catégorie I	
Type de contrôle de levage		Contrôle de position	Contrôle de position et d'effort
capacité de levage aux points de levage kg		906	
À 610mm derrière les rotules kg		651	
Mode transmission		8av./4ar., engrenage à glissement & entraînement constant	
Transmission		8av./4ar., engrenage à glissement & entraînement constant	
Direction		Servo-direction intégrale	
Type de freins		À disque humide	
Embrayage		Type sec à simple disque	
Verrouillage du différentiel		Standard	
Dimension des pneus	Agraires, standard AV/AR	7-16 R1 / 11,2-24 R1	
	Gazon, optionnel AV/AR	212/80-D15 / 355/80-D20	
	Agraires, optionnel AV/AR.	7,00-12 / 360/70R20 7,5L-15 / 320/70R24	
Vitesses d'avancement avec pneus agraires standards		Avant Arrière	
Au régime moteur km/h		1,6-19,7 2,2-7,1	
Vitesse maximale km/h		Avant 21,3	
Dimensions et poids		2230	
Longueur totale (sans 3 points) mm		2810	
Largeur totale (voie minimale) mm		1290	
Hauteur totale (avec arceau) mm		2460	2230
Empattement mm		1610	
Garde au sol (axe avant) mm		345	
Voies Avant mm		1085	
(pneus standards) Arrière mm		1015, 1115, 1195, 1295	
Rayon de braquage min. (avec freins) m		2,5	
Poids (avec arceau) kg		1210	1240

KUBOTA se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Cette brochure n'est donnée qu'à titre indicatif. Merci de contacter votre distributeur Kubota concernant la garantie.

Pour votre sécurité, Kubota vous recommande d'utiliser un arceau de sécurité sur votre tracteur et de rester correctement assis sur votre siège dans tous vos travaux.

* Estimation constructeur

©2005 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Vercey-Z.I. - B.P.50088-95101 Argenteuil Cedex France
Tel.: (01) 34 26 34 34 Telecopieur: (01) 34 26 34 99